

# Válvulas Pneumáticas

Catálogo Versão: FV010



Energia em movimento.


### Válvula Solenoíde Mola



Código	Rosca	Vias
VSMO1832-XX	1/8	3/2
VSMO1852-XX	1/8	5/2
VSMO1432-XX	1/4	3/2
VSMO1452-XX	1/4	5/2
VSMO3832-XX	3/8	3/2
VSMO3852-XX	3/8	5/2
VSMO1232-XX	1/2	3/2
VSMO1252-XX	1/2	5/2

VSMO1832G-XX	1/8	3/2
VSMO1852G-XX	1/8	5/2

Obs.: Válvula com corpo de 1/4"



VSMO1452-DN-XX	1/4	5/2
VSMO3852-DN-XX	3/8	5/2
VSMO1252-DN-XX	1/2	5/2

Obs.: Válvula Injetada

### Válvula Duplo Solenoíde



Código	Rosca	Vias
VDSO1852-XX	1/8	5/2
VDSO1432-XX	1/4	3/2
VDSO1452-XX	1/4	5/2
VDSO3852-XX	3/8	5/2
VDSO1252-XX	1/2	5/2

VDSO1852G-XX	1/8	5/2
--------------	-----	-----

Obs.: Válvula com corpo de 1/4"



VDSO1453CF-XX	1/4	5/3
VDSO1453CAN-XX	1/4	5/3
VDSO3853CF-XX	3/8	5/3
VDSO1253CF-XX	1/2	5/3

Obs.: Autocentrante



VDSO1452-DN-XX	1/4	5/2
VDSO3852-DN-XX	3/8	5/2
VDSO1252-DN-XX	1/2	5/2

Obs.: Válvula Injetada

### Válvula Solenoíde Mini



Código	Rosca	Vias
VSMI1822-XX	1/8	2/2
VSMI1832-XX	1/8	3/2

VSMI1422-XX	1/4	2/2
VSMI1432-XX	1/4	3/2

### Bloco Manifold



Código	Rosca	Vias
BM18XX	1/8	2 a 14
BM14XX	1/4	2 a 14
BM38XX	3/8	2 a 12
BM12XX	1/2	2 a 12

Obs.: Substituir o X por alguma das posições acima

### Tensão da Bobina

Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
E2	220 VCA	E3	110 VCA	E4	24 VCC	E5	12 VCC	E6	24 VCA	E7	12 VCA

Obs.: Substituir o XX por alguma das tensões das Bobinas ao lado.

### Válvula Botão Mola



Código	Rosca	Vias
VBOM1832	1/8	3/2
VBOM1852	1/8	5/2
VBOM1432	1/4	3/2
VBOM1452	1/4	5/2
VBOM3832	3/8	3/2
VBOM3852	3/8	5/2
VBOM1232	1/2	3/2
VBOM1252	1/2	5/2

### Válvula Botão Trava



Código	Rosca	Vias
VBOT1832	1/8	3/2
VBOT1852	1/8	5/2
VBOT1432	1/4	3/2
VBOT1452	1/4	5/2
VBOT3852	3/8	5/2
VBOT1252	1/2	5/2

**Válvula Alavanca Mola**


Código	Rosca	Vias
VALM1832	1/8	3/2
VALM1852	1/8	5/2
VALM1432	1/4	3/2
VALM1452	1/4	5/2
VALM3852	3/8	5/2
VALM1252	1/2	5/2

Autocentrante		
VALM1453CF	1/4	5/3
VALM1453CAN	1/4	5/3
VALM1253CF	1/2	5/3

**Válvula Alavanca Trava**


Código	Rosca	Vias
VALT1832	1/8	3/2
VALT1852	1/8	5/2
VALT1432	1/4	3/2
VALT1452	1/4	5/2
VALT3852	3/8	5/2
VALT1252	1/2	5/2

Autocentrante		
VALT1453CF	1/4	5/3
VALT1453CAN	1/4	5/3

**Válvula Namur**


Código	Rosca	Vias
Duplo Solenoide		
VNDSO1452-XX	1/4	5/2



Código	Rosca	Vias
Solenoide Mola		
VNSMO1452-XX	1/4	5/2

**Válvula Rotativa**


Código	Rosca	Vias
Conexão Lateral		
VROT18L	1/8	4/3
VROT14L	1/4	4/3
VROT38L	3/8	4/3
VROT12L	1/2	4/3



Conexão Base		
VROT18B	1/8	4/3
VROT14B	1/4	4/3

**Válvula Pedal**


Código	Rosca	Vias
VPEM1442F (Mola)	1/4	5/2
VPET1442F (Trava)	1/4	5/2

**Válvula Pedal c/ Proteção**


Código	Rosca	Vias
VPEM1442FP (Mola)	1/4	5/2
VPET1442FP (Trava)	1/4	5/2

**Válvula Pedal**


Código	Rosca	Vias
VPEM1432	1/4	3/2
VPEM1442	1/4	4/2

**Pedal Elétrico**


Código
FPE

**Válvula Piloto Mola**


Código	Rosca	Vias
VPIM1852	1/8	5/2
VPIM1432	1/4	3/2
VPIM1452	1/4	5/2
VPIM3852	3/8	5/2
VPIM1252	1/2	5/2

**Válvula Duplo Piloto**


Código	Rosca	Vias
VDP11852	1/8	5/2
VDP11432	1/4	3/2
VDP11452	1/4	5/2
VDP13852	3/8	5/2
VDP11252	1/2	5/2



### Válvula Rolete Mola

Código	Rosca	Vias
VROM1432	1/4	3/2
VROM1452	1/4	5/2



### Válvula Alavanca Trava

Código	Rosca	Vias
G322A-06	1/8	3/2
G522A-06	1/8	5/2



### Válvula Pino Mola

Código	Rosca	Vias
VPNM1852	1/8	5/2
VPNM1432	1/4	3/2
VPNM1452	1/4	5/2



### Válvula Rolete Mola

Código	Rosca	Vias
G322A-06R	1/8	3/2
G522A-06R	1/8	5/2



### Válvula M5

Código	Rosca	Vias
Pino / Mola		
VPIM-M5	M5	3/2



Rolete / Mola		
VROM-M5	M5	3/2



Gatilho/ Mola		
VGAM-M5	M5	3/2



### Junta Rotativa

Código	Rosca	Vias
F6014JR	1/4	3/2



### Pino / Mola

Código	Rosca	Vias
G321	1/8	3/2



### Rolete / Mola

Código	Rosca	Vias
G321R	1/8	3/2



### Botão Cogumelo/Mola

Código	Rosca	Vias
G321PB	1/8	3/2



### Botão Cogumelo/Trava

Código	Rosca	Vias
G321EB	1/8	3/2



### Botão Interno/Mola

Código	Rosca	Vias
G321PP	1/8	3/2



### Botão Externo/Mola

Código	Rosca	Vias
G321PPL	1/8	3/2



### Botão Seletor Curto/Trava

Código	Rosca	Vias
G321TB	1/8	3/2



### Botão Seletor Longo/Trava

Código	Rosca	Vias
G321LB	1/8	3/2



**Linha VF**
**Código Rosca Vias**

Válvula Solenóide Mola

VF1452SM-XX	1/4	5/2
-------------	-----	-----

VF3852SM-XX	3/8	5/2
-------------	-----	-----

Válvula Duplo Solenóide

VF1452SS-XX	1/4	5/2
-------------	-----	-----

VF3852SS-XX	3/8	5/2
-------------	-----	-----

Válvula Duplo Solenóide Centro Fechado

VF1453SCF-XX	1/4	5/3
--------------	-----	-----

Válvula Duplo Solenóide Centro Aberto Negativo

VF1453SCN-XX	1/4	5/3
--------------	-----	-----

Válvula Piloto Mola

VF1452PM	1/4	5/2
----------	-----	-----

Válvula Duplo Piloto

VF1452DP	1/4	5/2
----------	-----	-----

Válvula Alavanca Trava

VF1452AT	1/4	5/2
----------	-----	-----

Válvula Alavanca Mola

VF1452AM	1/4	5/2
----------	-----	-----

**Linha VF**
**Código Rosca Vias**

Válvula Alavanca Centro Fechado

VF1453ACF	1/4	5/3
-----------	-----	-----

Válvula Alavanca Centro Aberto Negativo

VF1453ACN	1/4	5/3
-----------	-----	-----

Válvula Botão Trava

VF1452BT	1/4	5/2
----------	-----	-----

Válvula Botão Mola

VF1452BM	1/4	5/2
----------	-----	-----

Válvula Pino Mola

VF1452PN	1/4	5/2
----------	-----	-----

Válvula Pedal Trava

VF1452PDT	1/4	5/2
-----------	-----	-----

Válvula Pedal Mola

VF1452PDM	1/4	5/2
-----------	-----	-----

Válvula Pedal Centro Fechado

VF1453PCF	1/4	5/3
-----------	-----	-----

Válvula Pedal Centro Aberto Negativo

VF1453PCN	1/4	5/3
-----------	-----	-----

**Linha CVF**
**Código Rosca Vias**

Válvula Solenóide Mola

CVF1452SM-XX	1/4	5/2
--------------	-----	-----

Válvula Duplo Solenóide

CVF1452SS-XX	1/4	5/2
--------------	-----	-----

Válvula Duplo Solenóide Centro Fechado

CVF1453SCF	1/4	5/3
------------	-----	-----

Válvula Duplo Solenóide Centro Aberto Negativo

CVF1453SCN	1/4	5/3
------------	-----	-----

Válvula Piloto Mola

CVF1452PM	1/4	5/2
-----------	-----	-----

Válvula Duplo Piloto

CVF1452DP	1/4	5/2
-----------	-----	-----

**Linha CVF**
**Código Rosca Vias**

Válvula Alavanca Centro Fechado

CVF1453ACF	1/4	5/3
------------	-----	-----

Válvula Alavanca Centro Aberto Negativo

CVF1453ACN	1/4	5/3
------------	-----	-----

Válvula Alavanca Trava

CVF1452AT	1/4	5/2
-----------	-----	-----

Válvula Alavanca Mola

CVF1452AM	1/4	5/2
-----------	-----	-----

Válvula Botão Trava

CVF1452BT	1/4	5/2
-----------	-----	-----

Válvula Botão Mola

CVF1452BM	1/4	5/2
-----------	-----	-----



### Válvula Escape Rápido

Código	Rosca
VESR18	1/8
VESR14	1/4
VESR38	3/8
VESR12	1/2
VESR34	3/4
VESR1	1



### Válvula Deslizante

Código	Rosca
VDES18	1/8
VDES14	1/4
VDES38	3/8
VDES12	1/2
VDES34	3/4



### Válvula de Retenção

Código	Rosca
VRET18	1/8
VRET14	1/4
VRET38	3/8
VRET12	1/2
VRET34	3/4
VRET1	1
VRET114	1,1/4
VRET112	1,1/2
VRET2	2



### Elemento "OU"

Código	Rosca
VELO18	1/8
VELO14	1/4



### Elemento "E"

Código	Rosca
VELE18	1/8



### Válvula de Retenção Pilotada

Código	Rosca
VRETPIL18	1/8
VRETPIL14	1/4
VRETPIL38	3/8
VRETPIL12	1/2



### Válvula Geradora de Vácuo

Código	Rosca
VGVA18	1/8
VGVA14	1/4
VGVA38	3/8



### Válvula Controle de Fluxo

Código	Rosca
VCFF18	1/8
VCFF14	1/4
VCFF38	3/8
VCFF12	1/2



### Direcionador de Spray

Código	Rosca
FVM500	M5

## LINHA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS



### Válvula Série VX (latão)

Código	Rosca	Tipo
VX31-08	1/4	NF
VX32-08	1/4	NA
VX33-08	1/4	NA/NF



### Válvula Série XC (latão)

Código	Rosca	Vias
XC23-06	1/8	3/2
XC23-08	1/4	3/2



### Válvula Série 2W (latão)

Código	Rosca
2W025-08	1/4
2W040-10	3/8
2W160-15	1/2
2W200-20	3/4
2W250-25	1
2W400-40	1,1/2
2W500-50	2



### Válvula Diafragma (filtro de manga)

Código	Rosca
VDIAF12-XX	1
VDIAF112-XX	1,1/2



### Válvula Diafragma (com flange)

Código	Rosca
VDIAF12FL-XX	1



### Válvula Série 2WB Inox

Código	Rosca
2WB030-08	1/4
2WB040-10	3/8
2WB160-15	1/2
2WB200-20	3/4
2WB250-25	1
2WB400-40	1,1/2
2WB500-50	2



### Válvula Vapor

Código	Rosca
2L17015	1/2
2L17020	3/4
2L20025	1
2L30040	1,1/2
2L50050	2



### Válvula Série 2W Normal Aberta (latão)

Código	Rosca
2W160-15NA	1/2
2W200-20NA	3/4
2W250-25NA	1



### Válvula Alta Pressão (latão)

Código	Rosca
KL523-08	1/4
KL523-15	1/2
KL523-20	3/4
KL523-25	1



### Válvula Angular Inox

Código	Rosca
ZF-15B	1/2
ZF-20B	3/4
ZF-25B	1
ZF-40B	1,1/2
ZF-50B	2
ZF-65B	2,1/2
ZF-80B	3



### Válvula Angular Latão

Código	Rosca
ZF-A-15	1/2
ZF-A-20	3/4
ZF-A-25	1
ZF-A-40	1,1/2
ZF-A-50	2



### Válvula Angular Total Inox

Código	Rosca
ZFBI-15	1/2
ZFBI-20	3/4
ZFBI-25	1
ZFBI-40	1,1/2
ZFBI-50	2



### Válvula Série TD (latão)

Código	Rosca	Vias
TD10-XX	3/8	2/2
TD15-XX	1/2	2/2

Revendedor autorizado.

Digitalize o nosso QR Code



Saiba mais acessando nosso site e nos seguindo nas redes sociais:



fluirautomacao

[www.fluirautomacao.com.br](http://www.fluirautomacao.com.br)